

# Ombouw Faller bus naar Mcc-cars



2014

Patrick Peeters ModelTrein-Support 25-4-2014 We starten met een originele Faller autobus.

Echter de carosserie is beschadigd en we gaan deze vervangen door een andere.



Foto 1: originele Faller bus

We beginnen met de bus uit elkaar te halen en verwijderen de bovenkant.



Foto 2: overzicht batterij en motor aansluitingen



Als eerste halen we de batterij los, zodat we geen kortsluiting kunnen maken. Tevens verwijderen we de weerstand.

Foto 3: originele Faller batterij

Vervolgens zien we het reedcontact zitten dat we ook niet meer nodig hebben en dus verwijderen. De aan- en uitschakelaar en de stekker voor het laden laten zitten, deze blijven nodig.



Foto 4: reedcontact op originele plaats

Omdat we de carrosserie van de bus gaan vervangen, gaan we nu ook deze tweede bus helemaal uit elkaar halen.

Als je de originele carrosserie blijft gebruiken kan je nu beginnen met het inbouwen van de led's voor de verlichting.(zie pagina 9 foto 17)



Foto 5: Originele Kembel Mercedes O 405 bus in onderdelen.

We maken de bodemplaat van de originele Faller bus vrij van de zijkanten en passen deze op de nieuw te gebruiken carrosserie.

De wielbasis blijkt bij de nieuwe bus een beetje groter te zijn, waardoor we dus de bodemplaat moeten in 2 verdelen om deze te verlengen.

Bij het meten van de wielen merken we dat de Faller wielen groter zijn en moeten we dus de opening in de carrosserie vergroten, anders kunnen de wielen niet draaien.

De bodemplaat van de tweede bus wordt uitgesneden zodat de bodemplaat van de Faller bus kan ingepast worden.

Op onderstaande foto zie je het verschil van de wielen en is de carrosserie aan de achterkant al groter gemaakt.

## Ombouw Faller bus naar Mcc-cars



Foto 6: wielopening aangepast aan grotere wielen.



Foto 7: wielopening achter al groter de voorkant nog origineel.

Omdat de vooras nogal fragiel is wordt deze uit de bodemplaat gehaald.



Foto 8: stuuras verwijderd door de scharnierpen er uit te halen.

We gaan de bodemplaat van de voorkant juist positioneren zodat we ook de wielopeningen aan de voorkant kunnen vergroten.



Foto 9: bodemplaat aan de voorkant van de bus.

We leggen ook de bodem van de achterkant op zijn plaat en controleren of alles past.



Foto 10: bodemplaat aan de achterkant.

Als de voor- en achterkant juist geplaatst zijn lijmen we ze vast.



Foto 11: volledige bodemplaat op zijn plaats voor het lijmen.

Als test de vooras monteren en controleren of deze vrij kan draaien.



Foto 12: voorste bodemplaat op zijn plaats lijmen.

Daarna de achterste bodemplaat vastlijmen.



Foto 13: achterste bodemplaat ook op zijn plaats.



Daarna de bodemplaat in het zwart geschilderd.

Foto 14: bodemplaat zwart gemaakt

Omdat de Kembel bus een verlaagde vloer heeft, kan de binneninrichting niet meer gebruikt worden. Hieronder moet de decoder en batterij geplaatst worden.

We gaan de originele Faller binneninrichting gebruiken nadat we deze verlengd hebben.



Foto 15: binneninrichting aangepast aan nieuwe lengte.



Ook enkele passagiers in de bus geplaatst.

Foto 16: passagiers in de bus geplaatst.

Daarna gaan we de plaatsen waar de led-verlichting moet komen klaar maken, Omdat er met gekleurde verf voor- en achterlichten zijn aangebracht, verwijderen we deze plaatjes.



Foto 17: ruimte waar de koplampen moeten komen en de richtingaanwijzers.

De binnenkant van de openingen waar de led's inkomen schilderen we eerst in "zilververf" (deze laat bijna geen licht door), daarna gaan we er over met zwarte verf. Dit doen we om het doorschijnen van de led verlichting te vermijden.



Foto 18: ruimte voor de achterlichten en richtingaanwijzers



Foto 19: ruimte voor de achterlichten in het dak.(voorlopig nog zilver geschilderd)

We beginnen onze inbouw met het plaatsen van de spoel die de signalen moet opvangen en doorgeven aan de decoder.

Deze spoel moet zo kort mogelijk bij de voorwielen geplaatst worden en maximum 1 cm boven het wegdek.

Bij onze bus kan deze vooraan, voor de vooras op de bodemplaat.



Foto 20: spoel op de bodem voor de vooras.

Vervolgens beginnen we met onze led's te voorzien van lakdraad (volg het kleurenschema of maak zelf een goede notitie).

Voor onze bus gebruiken we volgende led's

- 2 x 1206 warm wit voor de koplampen
- 4 x 603 oranje voor de richtingaanwijzers
- 4 x 603 rood voor de achterlichten/remlichten
- 3 x 603 warm wit voor de binnenverlichting in de bus

6 x 603 oranje voor de contour verlichting (402 is beter maar moeilijker te voorzien van lakdraad)

Op de volgende foto's zie je de plaatsing van de led's in de voorziene openingen.

Links op de foto zien we de koplampen en de richtingaanwijzers. Rechts de achterlichten in de bovenbouw.



Foto 21: plaatsing led's vooraan en op de bovenbouw.

Onderstaand zie je links de achterlichten en de richtingaanwijzers naast elkaar in de opening.

De led's voor de achterlichten liggen vlak, die voor de richtingaanwijzers staan recht.



Foto 22: achterlichten en richtingaanwijzers in zelfde opening.



In de bovenbouw maken we binnenverlichting door middel van 3 led's tegen het dak.

Foto 23: binnenverlichting tegen het dak geplakt.

De bedrading van de verlichting wordt zo goed mogelijk weggewerkt. Later zullen we deze verlengen met decoderdraad die flexibeler is.



Foto 24: wegwerken bedrading tegen het dak en naar beneden in een hoek.

Voorlopig hebben we dus een heleboel bedrading die later moet aangesloten worden op de decoder.



Foto 25: voorlopige bedrading klaar om aan te sluiten op de decoder.



Foto 26: draden per aansluiting



Foto 27: aansluitingen verlichting op decoder

Bij onze autobus zijn de verlichting led's op volgende wijze aangesloten op de decoder:

X0 koplampen X1 achterlichten X2 achterlichten (boven achterraam) X3 binnen verlichting X4 contour verlichting X5 (niets) Y0 knipperlicht links Y1 knipperlicht rechts



Foto 28: alles aangesloten, klaar om dicht te bouwen, batterij moeten we verplaatsen om de bus mooi dicht te krijgen.



Foto 29: voorkant bus (linker voorstijl nog op plaats vastmaken)



Foto 30: achterkant met knipperlichten aan



Foto 31: achterkant zonder verlichting



Foto 32: achterkant met achterlichten onder en boven.



Foto 33: zijkant met contour- en binnenverlichting.



Foto 34: huidige inbouw met de batterij boven in plaats van op bodem.

Nu alles is aangesloten moeten we de decoder nog instellen, we moeten nog aangeven welke verlichting in de wagen is aangebracht.

Ook moet worden aangegeven welke batterij en hoeveel er zijn aangesloten.

Het instellen van de decoder doen we in het programma jDinamo

🛃 jDinamoCC2	
Communication Car-Control Detection	Output About
Communication	
Chases device	
Choose device	Dinamo UCCI 1.0 Controller
Normal v priority	
2 USB latency (ms)	499 messages/s Stop
Message queue's	
waiting outgoing messages	0 Clear
waiting incoming messages	1 Clear
Sustem messages	
request RM-H version	Send Clear
14:42:23 : RMH v3.10	
dinamo Communication started	

We controleren of er verbinding is (UCCI moet aan staan en USB kabel aangesloten aan PC)

Dan gaan we naar het tabblad "Car-control" en starten daar het configuratie scherm op. Zorg er voor dat er maar 1 decoder actief is en vink aan "broadcast to all available cars on the track".

## Ombouw Faller bus naar Mcc-cars

🍰 jDinamoCC2			
Communication	Car-Control Detection Output About		
Can analysi			
Car control	1 🚍 Decoder address		
	Choose decoder address above	Create	
	and create a window with controls for a single car		
	<b></b>	Remove	
	CV configurator window		
	Choose decoder address above or 🔽 broadcast to all available ca	ars on the track	
	Choose your decoder version Version 2 👻	Create	
	C. Hardward Jan		
	Calibrator window Choose decoder address above	Create	
dinamo Communica	tion started		

Dan klik je op "Create" in het vak "CV configurator window" om het configuratie scherm te openen.

Het standaard scherm gaat open en je kan beginnen met het instellen. We laten eerst de standaard schermen zien en daarna wat we voor onze autobus moeten invullen.

Decoder version 2.x			
sic functions speed acceleration PID development help 8	Configuration Values	S	
		Cle	ear list
Factory reset			
Resets all values to the factory default, this is done before	setting the other values and can be send in one	S	Send
action. This command is automatically added to the CV list.			
New decoder address		Config \	Value
1 (1 4005) If you don't know the current addr	0-		
editor with a "broadcast" function	and set a new address. Just be	1n	.a.
sure that there is only one (1) dec	oder listening!	2-	
		3-	
Battery		5-	
Choose battery type Choose   amount 1	add >>	6 -	
Discharging too deep can be damaging for your batter	ies.	7-	
Choose alarm minimum voltage 1.00 V		8 -	
		9 -	
Battery alarm behaviour	When using a low voltage alarm	10 -	
Maximimum speed 6 🗸 📄 Disable battery alarm entir	ely level < 1.5V the EMF values in the speed	11-	
hadden and a	settings are doubled to have better motor	12-	
braking speed 4 • alarm lights yes		13-	
		14-	
Description	THE CONTRACTOR	15-	
	Inis has no effect on the settings of the decoder. It is just for your own	17-	
	administration. The text is stored when you	18 -	
	save the set of CV settings.	19 -	
		20 -	
		21 -	
		22 -	
		23-	
		24-	
		25-	
		20-	
<u> </u>	_	27 -	
Page settings		29 -	
Resets all the settings on this page or removes them from the C	Vlist Defutte	30 -	
research and accords on and page or removes them nom the e	Defaults Remove	31 n	.a.
		22	

-i- functio				and hale 0 should			Configuration	Values	
SIC	speed	acceleration	PID   develo	oment neip & about			1	Clear list	
Decoder st	artup functi	ons							
Head	📄 Brake	🗸 Left 🛛 🗸	Right These fu	nctions are switched or nev are shown until an	when the decoder			Send	
F1	F2	F3 F	4 the deco	der falls asleep.	puncers received of	add >>	Config	Value	
Output Fu	nctions							0 -	
Brake	F2	F3	F4	Left Right	Head and F1			1n.a.	_
🕅 X0	<b>X0</b>	🕅 X0	<b>X0</b>	X0 blink	X0			3 -	-11
V X1	X1	🕅 X1	X1	X1 blink	X1			4n.a.	
X2	X2	X2 Seq	X2 Seq	X2 blink	X2			5 -	
X3	X3	X3 Seq	X3 Seq	X3 blink	X3			6 -	
X4	X4	X4 Seg	X4 Seg	X4 blink				7 -	=
W V5	- Y5	V5 Sec	V5 Sec	V5 blick	orange = 12%			0-	_
N NG		I NO SEQ	xo seq	X9 Dillik	vellow = 100%			10 -	
X6	X6	X6	<u>x6</u>	Y0 blink	,			11 -	
V Auto	ABO	ABO	ABO	Y1 blink	a	dd >>		12 -	
								13 -	
Sequencer	patterns 9	tep 116						14 -	_
Sequence	er X2					cycle time		15-	_
Sequence	er X3 📃					0.80 s 👻		17 -	_
Sequence	er X4							18 -	
Sequence	er X5					add >>		19 -	
								20 -	_
Typical cor	nections							21 -	
(0 - Headlid	hts	X5 - Ext	tra brake					22 -	_
(1 - Brake/	Tail	X6 - Re	ceive indicator					24 -	
(2 - Tail	oliabt	Y0 -Indi	icator left					25 -	
s/x4 - gyr	oligni	r 1 - Ind	licator right					26 -	
								27 -	
								28 -	
Page settir	ngs							29 -	_
	1 Ale	a an this same	an companyon the	m from the CV list				30-	

## Ombouw Faller bus naar Mcc-cars



				Configuration Values	
ic   functions   speed   acce	ieration   PID   de	velopment   help & about		Clear list	
Profiles					
Acceleration profile 0	0 🔷 (01	27) 🔲 Auto brake lights	add >>	Send	
Acceleration profile 1	1	Auto brako liebte		Config Value	<u>^</u>
Acceleration profile 1	1	Auto brake lights	auu >>	0 -	
Acceleration profile 2	2 🌲	Auto brake lights	add >>	1n.a.	_
Acceleration profile 3	4 🜲	V Auto brake lights	add >>	3-	
				4 n.a.	
Acceleration profile 4	8 ≑	Auto brake lights	add >>	5 -	_
Acceleration profile 5	16 🌩	Auto brake lights	add >>	6-	_
		-			=
Acceleration profile 6	32 🌲	Auto brake lights	add >>	9-	_
Annalasa Kanana Gin 7	C 4 1	auto kanka kakan		10 -	
Acceleration profile /	64 🖵	Auto brake lights	add >>	11 -	
				12 -	
0 flag for (da)lage			links and an fair ship and fin	13 -	
enables the braking light if	auto-brake is selec	ted	light option for this profile	14 -	
chables are braining light in				15 -	
				16 -	
				17 -	
				18 -	
				19 -	
				20 -	
				21 -	
				22 -	
				23 -	
				24 -	
				25 -	
				26 -	
				27 -	
				28 -	
Page settings				29 -	
Resets all the settings on t	his page or remove	s them from the CV list	Defaults Remove	30 -	
				21	

### Ombouw Faller bus naar Mcc-cars

inamo MCC decoder co	nfigurator (Broadcast to all cars)				-   <b>-</b>   <b>x</b>
Decoder version 2.x					
asic functions speed ad	celeration PID development help & about		Configuration V	alues	
				Clear list	
16 (063)	16 → (063) The proportional term responds to a change in the process variable proportional to the				
	current measured error value. A high gain results in a more sensitive system.	arge response to a small error, a	Config	Value	
Totogral tarm				0 -	
	The contribution from the integral term is proportional		1n.a.	_	
4 (07)	duration of the error signal. While this will force the sig	nal to approach the setpoint		3-	_
	quicker than a proportional controller alone and elimin	ate steady state error.		40.2	_
	It may also contribute to system instability as the con	troller will always be responding to		5 -	_
	past values, even after the process variable has read	hed the desired setpoint.		6 -	_
Derivative term				7-	-
8 🔶 (063)	The derivative term provides a braking action to the co	ontroller response as the process		8 -	=
	variable approaches the setpoint. Derivative control is		9-	_	
	of the overshoot produced by the integral component, but the controller will be a bit slower to reach the setpoint initially.		10 -		
				11 -	
				12 -	
EMF timeout				13 -	
0 🚖 (015)	The EMF of motors with high self-inductance cannot be	e measured correctly at		14 -	
	high-frequency-PVVM. For these motor-types an addit	shakes' beauly and this cannot		15 -	
	be fixed by the PID parameters) increase the EME time		16 -		
	if it works. If so, tune the motor (speeds and PID para		17 -	_	
	EMF timeout to the value just high enough to avoid pro	oblems. An increased EMF		18 -	_
	timeout increases motor-hum, so choose lowest possib	le value		19 -	_
				20 -	_
Filters				21-	_
EMF input filter	Suppresses input noice, less direct control, major			22-	_
EME output filter	impact Output low pass filter, less direct control, small impact. Mainly for preventing motor hum. add >>			23-	_
				24-	_
		add >>		25 -	_
				27 -	_
				28 -	-
Page settings				29 -	_
Resets all the settings or	this page or removes them from the CV list	Defaults Remove		30 -	
				31 n.a.	
				32 -	-

De andere tabbladen hebben we niet nodig.

Voor onze "De Lijn autobus" moeten we de volgende instellingen doen op het eerste tabblad "Basic"

- Stel het gewenste decoder adres in en voeg dit toe aan de lijst op de rechterkant door op "add" te klikken.
- Stel in welk type batterij er gebruikt is en het aantal.
- Dan stel je het "alarm minimum voltage in" (dit wordt door het systeem al aangegeven. Enkel bij "Lipo" batterijen moet je dit zelf hoger in stellen anders wordt deze teveel ontladen.
- De instellingen van maximum speed en braking speed kan je standaard laten staan.
- Op "add" drukken om de gegevens weg te schrijven in de configuratietabel

De gegevens op het eerste blad zijn nu ingevuld (zie volgende schermafdruk)

Voor onze autobus zijn onderstaande gegevens ingevuld.

#### Tabblad "Basic"

		Configuration Values	
sic functions   speed   acceleration   PID   development   i	help & about	Clear list	
Factory reset			
Resets all values to the factory default, this is done be action. This command is automatically added to the CV	efore setting the other values and can be send in one list.	Send	
		Config Value	<b>^</b>
New decoder address	the first of the state	0 -	
346 (14095) If you don't know the current editor with a "broadcast" func	1n.a.		
sure that there is only one (1	decoder listening! add >>	2 90	
		31	
Battery		4n.a.	
Choose battery type LiPo (3.7V) - amount 1 -	add >>	5 188	
		6 150	_
Nominal Voltage 3.7V, advise: a minimum of 2.7 V		/-	=
Choose alarm minimum voltage 3,08 V		8-	_
Dettern slam haber inn		10	_
Battery alarm benaviour	level < 1.5V the EME values in the speed	10-	_
Maximimum speed 6   Disable battery alarm	entirely settings are doubled to have better motor	11-	
braking speed 4 🗸 alarm lights	ves 🔪 control.	13-	
		14-	_
Description		15 -	
Description	This has no effect on the settings of the	16 -	
Lipo accu 150mAh 3,7V	decoder. It is just for your own	17 -	
	administration. The text is stored when you	18 -	
	save the set of CV settings.	19 -	
		20 -	
		21-	
		22 -	
		23-	_
		24-	_
		25-	_
		20-	
		28-	
Dana antiinna		29 -	
Page seturities Desets all the settings on this page or removies them from t	the CV list	30 -	
Resets an use seturings on this page or removes them from t	Defaults Remove	31 n.a.	

- Decoder adres 346
- Lipo batterij 3,7V
- 1 stuk
- Minimum voltage (voorstel systeem in 2,7V) maar we nemen 3,08V
- Andere zaken laten we ongewijzigd.

#### Tabblad "functions"



- Bij het opstarten van de decoder moeten de lichten en de linker en rechter richtingaanwijzers gaan branden (er is nog geen verbinding met de UCCI)
- X0 koplampen branden op 12% met F1 branden deze 100%
- X1 achterlichten branden op 12% (100% wordt gebruikt als stoplicht) vinkje in kolom brake.
- X2 achterlichten (boven achterraam) idem als achterlichten
- X3 binnen verlichting branden steeds op 100%
- X4 contour verlichting deze staan op 12% (sequencer X4)
- X5 (niets)
- Y0 knipperlicht links
- Y1 knipperlicht rechts

#### Tabblad "speed"



- In de laatste kolom stel je het maximum Voltage in, dit is de maximum snelheid van je wagen. (hier 2,30V)
- Via de knop "set 0..15 lineair" wordt de snelheid per decoderstap berekend. (indien je het rijgedrag niet mooi vindt kan je hier handmatig wijzigingen aanbrengen)
- De timeout is ingesteld op 40

#### Tabblad "acceleration"

	1			Configuration Values	
ic functions speed acc	eleration PID de	evelopment help & about		Configuration values	- lint
Profiles					riist
				Ser	nd
Acceleration profile 0	0 🛒 (01	27) V Auto brake lights	add >>	Config Val	e
Acceleration profile 1	1 🜩	📝 Auto brake lights	add >>	0-	
Acceleration profile 2	2 🌩	📝 Auto brake lights	add >>	1 n.a.	
				2 90	
Acceleration profile 3	4 🔤	Auto brake lights	add >>	31	
Acceleration profile 4	•	💷 Auto broko liebto		4n.a.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Acceleration profile 4	0 💌	Auto brake lights	adu >>	5 188	
Acceleration profile 5	16 🚔	Auto brake lights	add >>	6 150	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		in hate brane lights		/40	=
Acceleration profile 6	32 ≑	V Auto brake lights	add >>	8 128	
				9 129	
Acceleration profile 7	64 ≑	Auto brake lights	add >>	10 130	
			()	11 132	
				12 136	
8 profiles for (de)accelera					
	tion. A larger value	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144	
enables the braking light i	ition. A larger value f auto-brake is seled	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144	+
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192	<u>+</u>
enables the braking light i	ition. A larger value f auto-brake is seled	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0	+ ) 2 
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9	i         i           j         i           2         i
enables the braking light i	ition. A larger value f auto-brake is seled	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 10 20	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 27	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 7	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is seler	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 20 57	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 7	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The b	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 25 82 26 92 27 92 28 92 29 10 20 17 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 26 93 27 20 27 27 20 27 28 4 20 37 21 47 22 56 24 75 25 84 26 93 27 20 27 27 20 27 20 20 20 20	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 26 93 27 103 7 10	
enables the braking light i	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 26 93 27 103 28 112 28 112	
enables the braking light i Page settings	tion. A larger value f auto-brake is selec	means a slower acceleration. The bi	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 26 93 27 103 28 112 29 121	
enables the braking light i Page settings Resets all the settings on	tion. A larger value f auto-brake is select this page or remove	means a slower acceleration. The bi ted	ake light option for this profile	13 144 14 160 15 192 16 0 17 9 18 19 19 28 20 37 21 47 22 56 23 65 24 75 25 84 26 3 27 103 28 112 29 121 30 131	

Hier hebben we de standaard gegevens laten staan, enkel bij alle profielen het "auto brake lights aangevinkt.

#### Tabblad "PID"

Vectorier version 2.x					
c functions speed a	acceleration PID development help & about	Configuration Values			
		Clear	list		
roportional term 16 🚔 (063	The proportional term responds to a change in the process variable proportion	al to the Sen	Send		
	current measured error value. A high gain results in a large response to a smal more sensitive system.	Config Valu	Je 🔺		
		0-			
ntegral term		1n.a.			
4 🔶 (07)	The contribution from the integral term is proportional to the past and current	values and 2 90			
	auration of the error signal, while this will force the signal to approach the set	3 1			
	It may also contribute to system instability as the controller will always be resp	onding to 4 n.a.			
	past values, even after the process variable has reached the desired setpoint	5 188			
		6 150			
erivative term	where a state of a state of the	7 40	=		
8 🚔 (063	Ine derivative term provides a braking action to the controller response as the variable approaches the setopint. Derivative control is used to reduce the mag	process 8 128			
	of the overshoot produced by the integral component, but the controller will be a bit slower to reach the setpoint initially.	e a bit 9 129			
slowe		10 130			
	. ,	11 132			
ME Kennensk		12 136			
	the TMT of the base with birth and the strength and the strength of the strength of the	13 144			
8 🔤 (015	high-frequency-PWM. For these motor-types an additional EME-timeout is nece	14 160			
	When you find the motor cannot be controlled (the car 'shakes' heavily and this	s cannot			
	be fixed by the PID parameters) increase the EMF timeout to e.g. 6 or higher a	and see 160			
	if it works. If so, tune the motor (speeds and PID parameters) and then decrea	ase the 179			
	EMF timeout to the value just high enough to avoid problems. An increased EM	IF 18 19			
	timeout increases motor-hum, so choose lowest possible value	19/28			
		20 37			
ilters		2147			
EMF input filter	Suppresses input noice, less direct control, major	22 56			
EME output filter	Impact Output low page filter, loss direct control, small	23 65			
M Line output litter	impact. Mainly for preventing motor hum.	2475			
	inputer rainy to prevening notor hum	add >> 25 84			
		20 93			
		27 103			
age settings		20 112			
Resets all the settings of	n this page or removes them from the CV list	29 121 20 121			
		30 131			
		31 140			

- Hier laten we normaal de standaard waarden staan.
- Omdat onze bus zeer schokkend rijgedrag vertoonde, is de EMF timeout verhoogd van 0 naar 8.
- Met deze instelling moet je spelen tot je tevreden bent met het resultaat.

Ook hier niet vergeten alle waarden via "add" naar het configuratie bestand te schrijven.

Je kunt al deze instellingen bewaren door dit bestand op te slaan met een door u te kiezen naam. Je kunt dan later dit bestand terug openen in jDinamo om indien nodig de decoder opnieuw te programmeren.

Nu moeten we nog alle configuratie gegevens naar de decoder sturen door boven op de knop "Send" te drukken.

De lichten van het voertuig gaan even knipperen als het bestand wordt ingelezen.

Onze autobus is nu volledig klaar voor gebruik.